

# 4-punkt kørestolsfastspændinger – godkendte monteringsæt

Bil-mærke	Bilmodel	Position af skuldersele-forankring	Gulvbeslag type	Op til 85kg - CLASSIC Line	Op til 85 kg - EVOLUTION Line	Op til 170kg - HEAVY DUTY Line	Op til 200kg - HEAVY DUTY Line
Citroën	Berlingo Tripod/Allied Floor Conversion	RD			503463	503462	503464
	Jumper Y	C	surface	502057	503170	503136	503135
		C	flush	502058	503171	503497	503488
		W	surface	501945	503483		
		W	flush	501944	502111		
		RD	surface			503623	503625
		RD	flush			503622	503624
	Jumpy X	C	surface	502057	503170		
		C	flush	502058	503171		
		W	surface	501949			
		W	flush	501948			
		RD	surface	501771	503293		
		RD	flush	501799	503294		
	Space Tourer/Jumpy KO 2017-	C	surface		503296	503473	503472
		C	flush		503295	503475	503474
		RD	surface	501771	503293	503297	503299
	RD	flush	501799	503294	503298	503300	
Space Tourer/Jumpy KO 2017- Freedom Drop Floor Conversion	C (roof)	surface			503664		
Fiat	Doblo High roof SWB&LWB	D	rail	502311	503312		
		D	rail	502317			
		D	surface		502373	503480	503560
		D	flush		502372	503561	503562
	Ducato X250	C	surface	502057	503170	503136	503135
		C	flush	502058	503171	503497	503488
		W	surface	501945	503483		
		W	flush	501944	502111		
		D	surface			503623	503625
		D	flush			503622	503624
	Scudo X270	C	surface	502057	503170		
		C	flush	502058	503171		
		W	surface	501949			
		W	flush	501948			
		RD	surface	501771	503293		
		RD	flush	501799	503294		
Talento	C	surface	502057	503170	503136	503135	
	C	flush	502058	503171	503497	503488	
	D	surface	502057	503170	503136	503135	
	D	flush	502058	503171	503497	503488	
Ford	Transit Custom V362	C	surface	502057	503170		
		C	flush	502058	503171		
		W	surface	501947	503486	503136	503135
		W	flush	501946	503487	503497	503488
		D	surface	502057	503170	503136	503135
		D	flush	502058	503171	503497	503488
		RD	surface	501771	503293		
		RD	flush	501799	503294		
	Transit V363	C	surface	502056			
		C	flush	502055			
		W	surface	502060			
	W	flush	502059				
	D	surface	502057	503170			
	D	flush	502058	503171			
MAN	TGE 2017-	C	surface		503133	503490	503496
		C	flush		503131	503489	503493
		W	surface	503164	503132	503491	503494
		W	flush	503163	503130	503492	503495
		D	surface	502057	503170	503136	503135
		D	flush	502058	503171	503497	503488

## Symboler

C = C stolpe / D = D stolpe / W = vinduesramme / RD = bagdør / Gulvbeslag : surface = oven på gulv / flush = undersænkning / Rail = gulvskinne

# 4-punkt kørestolsfastspændinger – godkendte monteringsæt

Bil-mærke	Bilmodel	Position af skuldersele-forankring	Gulvbeslag type	Op til 85kg - CLASSIC Line	Op til 85 kg - EVOLUTION Line	Op til 170kg - HEAVY DUTY Line	Op til 200kg - HEAVY DUTY Line
Mercedes	Sprinter 906 & 907 & 910	W	surface	501679	503482		
		W	flush	501932			
		D	surface	502057	503170		
		D	flush	502058	503171		
	Sprinter 906 & 907 High roof, wheel base 3250-3665-4325	W	surface	502063			
		W	flush	502062			
	Vito & V-Class W447	W	surface	502241	503485		
		W	flush	502239			
		RD	surface	501771	503293		
		RD	flush	501799	503294		
	Vito 639 & V-Class W447	C	surface	502057	503170	503136	503135
		C	flush	502058	503171	503497	503488
		W	surface	501821			
		RD	surface	501771	503293	503297	503299
		RD	flush	501799	503294	503298	503300
RD		surface		503358			
RD		flush		503357			
W		surface	501947	503486			
Nissan	Nissan NV 200	W	flush	501946	503487		
		RD	surface		503187		
		C	surface	502057	503170	503136	503135
	Nissan NV 300	C	flush	502058	503171	503497	503488
		D	surface	502057	503170	503136	503135
		D	flush	502058	503171	503497	503488
		C	surface	502057	503170	503136	503135
	Nissan NV400	C	flush	502058	503171	503497	503488
		W	surface	501942			
		W	flush	501943			
	Nissan Primastar	D	surface	502057	503170	503136	503135
		D	flush	502058	503171	503497	503488
		C	surface	502057	503170		
		C	flush	502058	503171		
		D	surface	502057	503170		
D		flush	502058	503171			
D		surface	502057	503170	503480	503560	
D		flush	502058	503171	503561	503562	
Opel	Combo High roof SWB&LWB	D	surface		502373	503480	503560
		D	flush		502372	503561	503562
		D	rail	502311	503312		
	Movano X62	D	rail	502317			
		W	surface	501942			
		W	flush	501943			
		C	surface	502057	503170	503136	503135
		C	flush	502058	503171	503497	503488
		D	surface	502057	503170	503136	503135
		D	flush	502058	503171	503497	503488
		D	surface	502057	503170	503136	503135
	Vivaro X82	C	surface	502057	503170	503136	503135
		C	flush	502058	503171	503497	503488
		D	surface	502057	503170	503136	503135
	Vivaro X83	D	flush	502058	503171	503497	503488
C		surface	502057	503170	503136	503135	
C		flush	502058	503171	503497	503488	
D		surface	502057	503170	503136	503135	
D		flush	502058	503171	503497	503488	
Zafira Life	C	surface		503296	503473	503472	
	C	flush		503295	503475	503474	
	RD	surface	501771	503293	503297	503299	
	RD	flush	501799	503294	503298	503300	
Zafira Life - Freedom drop floor conversion	C (roof)	surface			503664		

Symboler  
C = C stolpe / D = D stolpe / W = vinduesramme / RD = bagdør / Gulvbeslag : surface = oven på gulv / flush = undersænkning / Rail = gulvskinne

# 4-punkt kørestolsfastspændinger – godkendte monteringsæt

Bil-mærke	Bilmodel	Position af skuldersele-forankring	Gulvbeslag type	Op til 85kg - CLASSIC Line	Op til 85 kg - EVOLUTION Line	Op til 170kg - HEAVY DUTY Line	Op til 200kg - HEAVY DUTY Line	
Peugeot	Boxer Y	C	surface	502057	503170	503136	503135	
		C	flush	502058	503171	503497	503488	
		W	surface	501945	503483			
		W	flush	501944	502111			
		D	surface			503623	503624	
	Expert X	D	flush			503622	503625	
		C	surface	502057	503170			
		C	flush	502058	503171			
		W	surface	501949				
		W	flush	501948				
		RD	surface	501771	503293			
		RD	flush	501799	503294			
		Partner Tripod/Allied floor conversion	D	surface		503463	503462	503464
		Traveller/Expert KO 2017-	C	surface		503296	503473	503472
			C	flush		503295	503475	503474
Renault	Master X62	RD	surface	501771	503293			
		RD	flush	501799	503294			
		C	surface	502057	503170	503136	503135	
		C	flush	502058	503171	503497	503488	
		W	surface	501942				
	Trafic X82	W	flush	501943				
		D	surface	502057	503170	503136	503135	
		D	flush	502058	503171	503497	503488	
		C	surface	502057	503170	503136	503135	
		C	flush	502058	503171	503497	503488	
Trafic X83	C	surface	502057	503170	503136	503135		
	C	flush	502058	503171	503497	503488		
	D	surface	502057	503170	503136	503135		
	D	flush	502058	503171	503497	503488		
	D	surface	502057	503170	503136	503135		
Toyota	Proace	D	flush	502058	503171	503497	503488	
		C	surface	502057	503170	503136	503135	
		C	flush	502058	503171	503497	503488	
		W	surface	501949				
		W	flush	501948				
	ProAce/Verso 2017-	RD	surface	501771	503293			
		RD	flush	501799	503294			
		C	surface		503296	503473	503472	
		C	flush		503295	503475	503474	
		RD	surface	501771	503293	503297	503299	
ProAce/Verso 2017-Freedom Drop Floor Conversion	RD	flush	501799	503294	503298	503300		
	C (roof)	surface			503664			
	RD	surface		503239				
	W	surface	501679	503482				
	W	flush	501932					
VW	Caddy, ITEK drop floor conversion	D	surface	502057	503170			
		D	flush	502058	503171			
		W	surface	501679	503482			
		W	flush	501932				
		D	surface	502057	503170			
	Crafter (2006-2016)	D	flush	502058	503171			
		W	surface	502063				
		W	flush	502062				
		C	surface	503162	503133	503490	503496	
		C	flush	503163	503131	503489	503493	
Crafter 2017-	W	surface	503164	503132	503491	503494		
	W	flush	503165	503130	503492	503495		
	D	surface	502057	503170	503136	503135		
	D	flush	502058	503171	503497	503488		
	C	surface	502057	503170	503136	503135		
	C	flush	502058	503171	503497	503488		
	W	surface	501774					
	W	flush	501786					
	D	surface		503170	503136	503135		
	D	flush		503171	503497	503488		
T5 & T6	RD	surface	501771	503293	503297	503299		
	RD	flush	501799	503294	503298	503300		
	RD	surface		503352				
	RD	flush		503353				
	RD	surface		503122	503499	503498		
	T5 & T6 Multivan, original floor rails	RD	surface		503122	503499	503498	
	T5 & T6 Colorado, GM Coachwork drop floor conversion	C	surface	502289	503476	503478	503479	
		C	flush	502290	503477			