

Systèmes d'arrimage Dahl - kits d'installations certifiés

Marque de véhicule	Modèle de véhicule	Position de l'ancrage de la ceinture épaulière	Type de montage sur plancher	Ancrage ceinture en pieds de caisse AV			MK II	Vario	FMVSS 207/ CMVSS 207	FMVSS 210/ CMVSS 210	
				Nombre de station d'arrimage	Console de siege	Ancrage épaulière					
Citroën	Berlingo, Tripod/allied dropfloor conversion Jumper Y	B	/	2	1	1	503461	503954			
		C	surface				502171	503920			
		C	flush				502172	503921			
		W	surface				502179	503928			
		W	flush				502180	503929			
	Jumpy X	C	surface				502171	503920			
		C	flush				502172	503921			
		RD	surface				502177	503926			
		RD	flush				502178	503927			
	Jumpy & Spacetourer KO, Freedom Drop Floor Conversion	B			1	0	0	503303	503950		
		B			1	0	1	503304	503951		
		B			2	1	0	503305	503952		
		B			2	1	2	503306	503953		
		C (middle)	surface					503665			
Jumpy & Spacetourer KO	C	surface					503302	503949			
	C	flush					503301	503946			
Fiat	Doblo high roof SWB & LWB	D	surface				503121	503940			
		D	flush				503120	503939			
	Ducato X250	C	surface				502171	503920			
		C	flush				502172	503921			
		W	surface				502179	503928			
		W	flush				502180	503929			
	Scudo X270	C	surface				502171	503920			
		C	flush				502172	503921			
		RD	surface				502177	503926			
		RD	flush				502178	503927			
	Talento 2016-	C	surface				502171	503920			
		C	flush				502172	503921			
	D	surface				502171	503920				
	D	flush				502172	503921				
Ford	Transit Custom V362	C	surface				502171	503920			
		C	flush				502172	503921			
	RD	surface				502177	503926				
	RD	flush				502178	503927				
	Transit V363	C	surface				502194	503932			
Jeep MAN	Renegade, ACA Drop floor conversion	B		2	1	0	501551	501552			
	TGE 2017-	C	surface				503142	503941			
		C	flush				503143	503942			
		W	surface				503145	503944			
		W	flush				503144	503943			
		D	surface				502171	503920			
		D	flush				502172	503921			
Mercedes	Vito & V-Class W447	B		2	1	2	502163	503914			
		B		2	1	0	502164	503915			
		B			1	0	1	502165	503916		
		B			1	0	1	502166	503917		
		B			1	0	0	502167	503918		
		B			1	0	0	502168	503919		
		C	surface				502171	503920			
		C	flush				502172	503921			
		RD	surface				502177	503926			
		RD	flush				502178	503927			
	Sprinter 906 & 907 & 910	B			2	1	2	501970	503902	√	√
		B			1	0	1	501971	503903	√	√
		B			2	1	0	502034	503905	√	√
		B			1	0	0	502035	503906	√	√
W		surface					502175	503924		√	
W		flush					502176	503925		√	
	D	surface				502171	503920				
	D	flush				502172	503921				
Mitsubishi	Express (Australien & New Zealand)	C	surface				502171	503920			
		C	flush				502172	503921			
		D	surface				502171	503920			
		D	flush				502172	503921			
Nissan	NV 200	W	surface				503197	503945			
		C	surface				502171	503920			
		C	flush				502172	503921			
		D	surface				502171	503920			
		D	flush				502172	503921			
	NV 400	B			2	1	2	502039	503909		
		B			2	1	0	502041	503911		
		B			1	0	1	502042	503912		
		B			1	0	0	502043	503913		
		C	surface				502181	503930			
	C	flush				502182	503931				
Primastar	C	surface				502171	503920				
	C	flush				502172	503921				
	D	surface				502171	503920				
	D	flush				502172	503921				
Opel	Combo High roof SWB & LWB	D	surface				503121	503940			
		D	flush				503120	503939			
Movano X 62	B			2	1	2	502039	503909			
	B			2	1	0	502041	503911			

Systèmes d'arrimage Dahl - kits d'installations certifiés

Marque de véhicule	Modèle de véhicule	Position de l'ancrage de la ceinture épaulière	Type de montage sur plancher	Ancrage ceinture en pieds de caisse AV			MK II	Vario	FMVSS 207/ CMVSS 207	FMVSS 210/ CMVSS 210
				Nombre de station d'arrimage	Console de siege	Ancrage épaulière				
		B		1	0	1	502042	503912		
		B		1	0	0	502043	503913		
		C	surface				502181	503930		
		C	flush				502182	503931		
	Vivaro X 82 & X 83	C	surface				502171	503920		
		C	flush				502172	503921		
		D	surface				502171	503920		
		D	flush				502172	503921		
	Zafira Life	C	surface				503302	503949		
		C	flush				503301	503946		
		B		1	0	0	503303	503950		
		B		1	0	1	503304	503951		
		B		2	1	0	503305	503952		
		B		2	1	2	503306	503953		
Peugeot	Boxer Y	C	surface				502171	503920		
		C	flush				502172	503921		
		W	surface				502179	503928		
		W	flush				502180	503929		
	Expert X	C	surface				502171	503920		
		C	flush				502172	503921		
		W	surface				502177	503926		
		W	flush				502178	503927		
	Expert & Traveller KO	C	surface				503302	503949		
		C	flush				503301	503946		
		B		1	0	0	503303	503950		
		B		1	0	1	503304	503951		
		B		2	1	0	503305	503952		
		B		2	1	2	503306	503953		
	Partner, Tripod/Allied drop floor conversion	B		2	1	2	503461	503954		
Renault	Master X62	B		2	1	2	502039	503909		
		B		2	1	0	502041	503911		
		B		1	0	1	502042	503912		
		B		1	0	0	502043	503913		
		C	surface				502181	503930		
		C	flush				502182	503931		
	Trafic X 82 & X 83	C	surface				502171	503920		
		C	flush				502172	503921		
		D	surface				502171	503920		
		D	flush				502172	503921		
		D	surface				501026	503900		
		D	flush				501027	503901		
Toyota	Proace	C	surface				502171	503920		
		C	flush				502172	503921		
		RD	surface				502177	503926		
		RD	flush				502178	503927		
	Proace & Proace Verso 2017-	C	surface				503302	503949		
		C	flush				503301	503946		
		B		1	0	0	503303	503950		
		B		1	0	1	503304	503951		
		B		2	1	0	503305	503952		
		B		2	1	2	503306	503953		
VW	Caddy, ITEK drop floor conversion	B		2	1	2	503255	503947		
				2	1	0	503310	503948		
	Crafter (2006-2016)	B		2	1	2	501970	503902	√	√
		B		1	0	1	501971	503903	√	√
		B		2	1	0	502034	503905	√	√
		B		1	0	0	502035	503906	√	√
		W	surface				502175	503924		√
		W	flush				502176	503925		√
		D	surface				502171	503920		
		D	flush				502172	503921		
	Crafter 2017 -	C	surface				503142	503941		
		C	flush				503143	503942		
		W	surface				503145	503944		
		W	flush				503144	503943		
		D	surface				502171	503920		
		D	flush				502172	503921		
	VW T5 & T6	B		1	0	1	501973	503904		
		B		1	0	0	502036	503907		
		B		2	1	0	502037	503908		
		B		2	1	2	502040	503910		
		C	surface				502171	503920		
		C	flush				502172	503921		
		W	surface				502173	503922		
		W	flush				502174	503923		
		RD	surface				502177	503926		
		RD	flush				502178	503927		
	T6, Zawatzky Centervan, Drop floor conversion	B		2	1	2	502368	503937		
		B		2	1	0	502369	503938		
	T5 & T6 Colorado, GM Coachwork, Drop floor conversion	B		2	1	2	502285	503933		
		B		1	0	1	502286	503934		
		B		2	1	0	502287	503935		
		B		1	0	0	502288	503936		

Symboler: Pied de caisse milieu = C / Pied de caisse arrière = D / Encadrement vitre = W / Porte arrière = RD / Ancrage plot de surface = surface / Ancrage en insertion = flush / Rail de plancher = rail