

Dahl Docking Systeme - MK II und VarioDock™

Fahrzeugliste - getestete Einbaukits mit TÜV Abnahme

Fahrzeugmarke	Fahrzeugmodell	Platzierung der Schultergurtverankerung	Bodenbeschlag	MK II	Vario	Erste Sitzreihe			FMVSS 207/ CMVSS 207	FMVSS 210/ CMVSS 210
						Anzahl Docking Stationen	Sitzuntergestelle	Schultergurtverankerungen		
Citroën	Berlingo, Tripod/allied dropfloor conversion Jumper Y	B	/	503461	503954	2	1	1		
		C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
	Jumpy X	W	surface	502179	503928					
			flush	502180	503929					
		C	surface	502171	503920					
			flush	502172	503921					
		RD	surface	502177	503926					
			flush	502178	503927					
	Jumpy & Spacetourer KO	B		503303	503950	1	0	1		
		B		503304	503951	1	0	1		
		B		503305	503952	2	1	0		
		B		503306	503953	2	1	2		
C		surface	503302	503949						
- Freedom Drop Floor Conversion	C (middle)	surface	503301	503946						
		flush	503665							
Fiat	Doblo high roof SWB & LWB	D	surface	503121	503940					
		D	flush	503120	503939					
	Ducato X250	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		W	surface	502179	503928					
	Scudo X270	W	flush	502180	503929					
			surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
			surface	502177	503926					
	Talento 2016-	RD	flush	502178	503927					
			surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
			surface	502171	503920					
flush			502172	503921						
Ford	Transit Custom V362	D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
		C	surface	502171	503920					
	Transit V363	RD	surface	502177	503926					
			flush	502178	503927					
		C	surface	502194	503932					
			flush	502172	503921					
Jeep MAN	Renegade, ACA Drop floor conversion TGE 2017-	B		501551	501552	2	1	0		
		C	surface	503142	503941					
	W	flush	503143	503942						
		surface	503145	503944						
		flush	503144	503943						
		surface	502171	503920						
Mercedes	Vito & V-Class W447	D	flush	502172	503921					
		B		502163	503914	2	1	2		
		B		502164	503915	2	1	0		
		B		502165	503916	1	0	1		
		B		502166	503917	1	0	1		
		B		502167	503918	1	0	0		
		B		502168	503919	1	0	0		
		C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		RD	surface	502177	503926					
	Sprinter 906 & 907 & 910	RD	flush	502178	503927					
			surface	503008	503007					
		W	surface	503006	503005					
			flush	501970	503902	2	1	2	√	√
			flush	501971	503903	1	0	1	√	√
Mitsubishi	Express (Australien & New Zealand)	B		502034	503905	2	1	0	√	√
		B		502035	503906	1	0	0	√	√
		W	surface	502175	503924					√
		W	flush	502176	503925					√
	D	surface	502171	503920						
		flush	502172	503921						
		surface	502171	503920						
		flush	502172	503921						
Nissan	NV 200	W	surface	503197	503945					
		C	surface	502171	503920					
	NV 300	C	flush	502172	503921					
			surface	502171	503920					
		D	surface	502171	503920					
			flush	502172	503921					
	NV 400	B	flush	502039	503909	2	1	2		
			flush	502041	503911	2	1	0		
		C	flush	502042	503912	1	0	1		
			flush	502043	503913	1	0	0		
			surface	502181	503930					
			flush	502182	503931					
Primastar	C	surface	502171	503920						
		flush	502172	503921						
	D	surface	502171	503920						
		flush	502172	503921						
Opel	Combo High roof SWB & LWB	D	surface	503121	503940					
		D	flush	503120	503939					
	Movano X 62	B		502039	503909	2	1	2		
		B		502041	503911	2	1	0		

Symbole: B = B Säule / C = C Säule / D = D Säule / W = hinteres Seitenfenster / RD = Hintertür

Dahl Docking Systeme - MK II und VarioDock™

Fahrzeugliste - getestete Einbaukits mit TÜV Abnahme

Fahrzeug-marke	Fahrzeugmodell	Platzierung der Schultergurt-verankerung	Boden-beschlag	MK II	Vario	Erste Sitzreihe			FMVSS 207/ CMVSS 207	FMVSS 210/ CMVSS 210
						Anzahl Docking Stationen	Sitzunter-gestelle	Schulter-gurtver-ankerungen		
		B		502042	503912	1	0	1		
		B		502043	503913	1	0	0		
		C	surface	502181	503930					
		C	flush	502182	503931					
	Vivaro X 82 & X 83	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
	Zafira Life	C	surface	503302	503949					
		C	flush	503301	503946					
		B		503303	503950	1	0	0		
		B		503304	503951	1	0	1		
		B		503305	503952	2	1	0		
		B		503306	503953	2	1	2		
Peugeot	Boxer Y	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		W	surface	502179	503928					
		W	flush	502180	503929					
	Expert X	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		W	surface	502177	503926					
		W	flush	502178	503927					
	Expert & Traveller KO	C	surface	503302	503949					
		C	flush	503301	503946					
		B		503303	503950	1	0	0		
		B		503304	503951	1	0	1		
		B		503305	503952	2	1	0		
		B		503306	503953	2	1	2		
	Partner, Tripod/Allied drop floor conversion	B		503461	503954	2	1	2		
Renault	Master X62	B		502039	503909	2	1	2		
		B		502041	503911	2	1	0		
		B		502042	503912	1	0	1		
		B		502043	503913	1	0	0		
		C	surface	502181	503930					
		C	flush	502182	503931					
	Trafic X 82 & X 83	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
Toyota	Proace	C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		RD	surface	502177	503926					
		RD	flush	502178	503927					
	Proace & Proace Verso 2017-	C	surface	503302	503949					
		C	flush	503301	503946					
		B		503303	503950	1	0	0		
		B		503304	503951	1	0	1		
		B		503305	503952	2	1	0		
		B		503306	503953	2	1	2		
VW	Caddy, ITEK drop floor conversion	B		503255	503947	2	1	2		
				503310	503948	2	1	0		
	Crafter (2006-2016)	B		501970	503902	2	1	2	√	√
		B		501971	503903	1	0	1	√	√
		B		502034	503905	2	1	0	√	√
		B		502035	503906	1	0	0	√	√
		W	surface	502175	503924					√
		W	flush	502176	503925					√
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
	Crafter 2017 -	C	surface	503142	503941					
		C	flush	503143	503942					
		W	surface	503145	503944					
		W	flush	503144	503943					
		D	surface	502171	503920					
		D	flush	502172	503921					
	VW T5 & T6	B		501973	503904	1	0	1		
		B		502036	503907	1	0	0		
		B		502037	503908	2	1	0		
		B		502040	503910	2	1	2		
		C	surface	502171	503920					
		C	flush	502172	503921					
		W	surface	502173	503922					
		W	flush	502174	503923					
		RD	surface	502177	503926					
		RD	flush	502178	503927					
	T6, Zawatzky Centervan, Drop floor conversion	B		502368	503937	2	1	2		
		B		502369	503938	2	1	0		
	T5 & T6 Colorado, GM Coachwork, Drop floor conversion	B		502285	503933	2	1	2		
		B		502286	503934	1	0	1		
		B		502287	503935	2	1	0		
		B		502288	503936	1	0	0		

Symbole: B = B Säule / C = C Säule / D = D Säule / W = hinteres Seitenfenster / RD = Hintertür